



PUR-STAR – Rollladenkästen

Bitte beachten Sie diese Hinweise!

Konfektionierte Rollladenkästen auf ebener Unterlage vor Witterungseinflüssen geschützt lagern.

Die Innenseite des Rollladenkastens ist an der mit dem Aufnahmefalz für Verschlussdeckel versehenen Putzschiene zu erkennen.

Der Rollladenkasten muss längs und tief absolut waagrecht versetzt werden.

Der Rollladenkasten ist sofort nach dem Einbau mit Stempel und Querhölzern im Abstand von 80 cm abzustützen. Die Stützen können erst nach abbinden des Betons entfernt werden. Hohlräume zwischen Rollladenkasten-Stirnseite und Mauerwerk mit Mörtel oder PU-Schaum ausfüllen.

Bei Verlegung von Plattendecken (Filigranplatte usw.) muss der Abstand zwischen Rollladenkasten und Plattendecke mindestens 10 mm betragen (dieser Spalt kann mit PU-Schaum ausgefüllt werden).

Verputzen:

Hier beachten Sie bitte die einzelnen Putz- und Verarbeitungsvorgaben des jeweiligen Systemanbieters.

Verschlussdeckel und Gurtdurchlass sind vom Rollladenbauer nach dem neuesten Stand der Technik fugendicht einzubauen.

PUR-STAR Rollladenkasten besitzen ausgezeichnete Dämmwerte, deren Vorteile nur bei richtiger Verarbeitung voll zu Geltung kommen können.

Achtung:

Beim Versetzen der Rollladenkästen bitte an der Gurtseite das vorgegebene Maß für die Auflage einhalten!